# Comó utilizar

# BATHROOM PLUS **CONCENTRADO**

**Bathroom Plus** Concentrate







# **INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN:**

#### Dial selector químico

- 1. Gire el selector químico hasta la posición química deseada, indicada por la flecha direccional
- 2. Dispense el producto químico activando la palanca de llenado de la botella o el botón de llenado del cubo.
- 3. Para el agua de enjuague, apunte el dial hacia abajo en el símbolo de agua. Esto no es agua potable, no beba

## Relleno de botella

- 1. Asegúrese de que la botella tenga un etiquetado secundario adecuado. Deslice el tubo de la botella dentro de la botella de spray y levante la botella para acoplar la palanca en forma de "u" del conjunto de llenado de la botella
- 2. Para detener el llenado, baje la botella y la palanca se desactiva
- 3. Tenga cuidado al retirar la botella de pulverización para no salpicar la sustancia química residual

#### Relleno del cucharón

- 1. Para iniciar el flujo de producto químico diluido, presione el botón de la unidad por encima del selector
- 2. Para flujo continuo, gire el botón hacia la derecha
- 3. Para desenganchar, suelte el botón o gire el botón en sentido antihorario

NOTA: La botella DUAL-BLEND® está diseñada para su uso con el distribuidor de pared DUAL-BLEND® y la unidad de dispensación portátil DUAL-BLEND®. Las puntas de dilución incorporadas en los recipientes del producto proporcionan una dilución precisa y precisa para cada producto, cada vez, independientemente del equipo de dispensación elegido.

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

Para limpieza general del baño:: Prescindir de Lavender 256 desde el DUAL-BLEND® unidad dispensadora en una botella de spray a una dilución de 1:64 (2 onzas por galón) con la correspondiente lista para utilizar etiqueta pegada y apretar atomizador. Utilice sólo agua fría del grifo.

Para aplicaciones por aspersión y Wipe: Aplique el limpiador solución sobre un paño de microfibra para limpiar limpio. Utilizando el paño de microfibra humedecido, aplicar el limpiador de superficies y matorral, según sea necesario. Deje la superficie lo suficientemente húmeda para permitir 10 minutos el tiempo de permanencia. Permita que la superficie se seque al aire.

Para aplicaciones de fregona y cubo / Aplicaciones automáticas de lavado: Trapee el piso o de matorral como sea necesario. Deje la superficie lo suficientemente húmeda para permitir 10 minutos el tiempo de permanencia. Permita que la superficie se seque al aire.

NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño a las superficies, y puede aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

















DISPONER DE MEDICAMENTO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON EL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL REGLAMENTOS - POR FAVOR RECICLE **CONTENEDOR** 

Información de PPE: La protección respiratoria no se requiere generalmente. No se requiere ninguna ventilación especial normalmente. El uso de gafas de seguridad y quantes, se recomienda. No se requiere ningún otro equipo protector.

